



arlo[®]

充電用ステーション
クイックスタートガイド



Welcome

Arloをお選びいただきありがとうございます。
セットアップについてご説明します。

同梱物の確認



充電用ステーション



窓ステッカー



USBケーブル



USB電源アダ
プター

バッテリーを充電する

1. USB電源アダプターを電源に接続します。



メモ： 必ず、充電用ステーションまたはArlo Pro
カメラ付属のUSB電源アダプターとUSBケーブルを
ご使用ください。

2. 充電用ステーションとUSB電源アダプターをUSBケーブルで接続します。
3. 充電式バッテリー（別売り）をステーションに装填します。



メモ：2つのバッテリーが装填された場合、バッテリー残量の多い方から優先的に充電されます（同時充電不可）。

4. 「カチッ」と音が鳴るまでバッテリーを押します。
バッテリーが装填されるとLEDがオレンジ色に点灯し、充電が開始されます。
5. 充電が完了するとLEDが緑色に点灯します。
6. バッテリーをステーションから取り外すときは、再度バッテリーを押します。
「カチッ」と音が鳴るとバッテリーを取り外すことができます。

準備完了!

製品の詳しい内容やサポート情報については、
www.arlo.com/jp/ をご参照ください。

充電用ステーションLEDガイド



- **緑点灯**
バッテリーの充電が完了しました。
- **オレンジ点灯**
バッテリーは充電中です。
- **すばやい オレンジ点滅**
バッテリーを充電できませんでした。
- **消灯**
充電用ステーションの電源が入っていないか、バッテリーが装填されていません。

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle Covered は、Arlo Technologies, Inc.の商標です。他の商標は参照のみを目的としています。

適合性

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、
www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください。



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave.Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com/jp
www.arlo.com/jp/support

2018年11月



201-21342-02