



arlo™

充電用ステーション
クイックスタートガイド

Welcome

Arloをお選びいただきありがとうございます。
セットアップについてご説明します。

同梱物の確認



充電用ステーション



窓ステッカー



USBケーブル



USB電源アダ
プター

バッテリーを充電する

1. USB電源アダプターを電源に接続します。



メモ：必ず、充電用ステーションまたはArlo Proカメラ付属のUSB電源アダプターとUSBケーブルをご使用ください。

2. 充電用ステーションとUSB電源アダプターをUSBケーブルで接続します。
3. 充電式バッテリー（別売り）をステーションに装填します。



メモ：2つのバッテリーが装填された場合、バッテリー残量の多い方から優先的に充電されます（同時充電不可）。

4. 「カチッ」と音が鳴るまでバッテリーを押します。バッテリーが装填されるとLEDがオレンジ色に点灯し、充電が開始されます。
5. 充電が完了するとLEDが緑色に点灯します。
6. バッテリーをステーションから取り外すときは、再度バッテリーを押します。
「カチッ」と音が鳴るとバッテリーを取り外すことができます。

準備完了!

製品の詳しい内容やサポート情報については、www.arlo.com/jp/ をご参照ください。

充電用ステーションLEDガイド



- 緑点灯**
バッテリーの充電が完了しました。
- オレンジ点灯**
バッテリーは充電中です。
- ☀ すばやい オレンジ点滅**
バッテリーを充電できませんでした。
- 消灯**
充電用ステーションの電源が入っていないか、バッテリーが装填されていません。

©NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEARロゴ、Arlo は米国およびその他の国における NETGEAR Inc. の商標または登録商標です。

適合性

EU適合宣言書についてはこちらをご覧ください。

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

各種規格との適合に関する情報は、NETGEAR のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

2017年2月



201-21342-01