

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logotypen och Every Angle Covered är varumärken som tillhör Arlo Technologies, Inc. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Övriga varumärken är avsedda som referens.

Information om efterlevnad av beställningar, inklusive EG-försäkringen om överensstämmelse, finns på www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo Technologies Intl. Ltd.
Ground Floor, Building 3
University Technology Center
Curraheen Road, Cork, T12 EF21
Irland

Juni 2021



201-50260-21

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA




Konfigurera din Pro 3 Floodlight Camera


1. Ladda ned Arlo-appen.



2. Lägg till och montera din strålkastare genom att följa instruktionerna i appen.



Vad finns i lådan



Pro 3 Floodlight Camera




XL Rechargeable Battery



Vägglatta



Skruvsats



Laddningskabel



Strömadapter
(varierar beroende
på region)

Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig.

Gå till www.arlo.com/support för att få snabba svar och:

- Instruktionsvideor
- Felsökningstips
- Ytterligare supportresurser