

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoet og Every Angle Covered er varemærker tilhørende Arlo Technologies, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Andre varemærker er kun til reference.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU-overensstemmelseserklæring på www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo Technologies Intl. Ltd.
Ground Floor, Building 3
University Technology Center
Curraheen Road, Cork, T12 EF21
Irland

Juni 2021



201-50261-21

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA




Konfigurer dit Pro 3 Floodlight Camera


1. Download Arlo-appen.



2. Følg instruktionerne i appen for at tilføje og montere dit projektørlys.



Hvad er der i kassen?



Pro 3 Floodlight Camera




Vægplade



XL Rechargeable Battery



Skruesæt



Opladningskabel



**Strømadapter
(varierer fra
region til region)**

Har du brug for hjælp?

Vi er her for dig.

Besøg www.arlo.com/support for at få hurtige svar og:

- Instruktionsvideoer
- Tips til fejlfinding
- Yderlige supportmuligheder