


© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logotypen och Every Angle Covered är varumärken som tillhör Arlo Technologies, Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra varumärken är avsedda som referens.

Information om efterlevnad av bestämmelser, inklusive EG-försäkran om överensstämmelse, finns på www.arlo.com/about/regulatory/.

CE Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12
EF21 Irland

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

Mars 2021



201-50320-21



Konfigurera din Arlo Pro 4 Spotlight Camera

1. Ladda ned Arlo-appen.



2. Följ konfigurationsanvisningarna för kameran

Vad finns i lådan



Pro 4 Spotlight
Camera



Laddningsbart
batteri



Monteringsanordning



Laddningskabel

Behöver du hjälp?

Vi finns här för dig.

Gå till www.arlo.com/support, där det finns snabba svar och följande:

- Instruktionsvideor
- Felsökningstips
- Ytterligare supportresurser