



arlo[®]

Startvejledning



Velkommen

Tak, fordi du valgte Arlo.

Læs videre for at få vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at få dit nye Arlo-system sat op.

Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte Arlo, før du returnerer produktet til butikken. De fleste spørgsmål kan besvares via vores online supportcenter på <https://www.arlo.com/support/>.

Hvad er der i kassen?



Arlo-basestation



Arlo-kamera uden kabler



Litium 123-batteri



Strømforsyning til basestation (varierer fra region til region)



Ethernet-kabel



Vægbeslag



Skruer og plugs

Få appen

Download den gratis Arlo-app for at komme godt i gang.

Arlo-appen guider dig gennem opsætningen og installationen af basestationen og kameraet.




Placer eller monter dit kamera

Du kan placere dit kamera på en jævn overflade, eller du kan montere det på væggen. Vælg et sted med et ryddet, ikke-blokeret synsfelt og med et godt signal til basestationen.

Bemærk: WiFi-rækkevidden kan være påvirket af byggematerialer eller genstande, der blokerer WiFi-signaler, og af interferens fra andre trådløse netværk.

➤ Sådan bruger du vægbeslaget:

1. Fæstgør monteringskruen i væggen.
Hvis du monterer kameraet på en gipsplade, skal du anvende de medfølgende rawlplugs af plastik til gipsplader.
2. Hæng beslaget på skruen.



Nyttige tip



Bevægelsesregistrering

For at optimere bevægelsesregistrering skal du gøre følgende:

- Monter dit Arlo-kamera mindst 2 meter over gulvet eller jorden, og vinkl det en anelse nedad.
- Placer kameraet inden for 3 - 4,5 meter, hvor bevægelsen forventes.
- Sørg for, at side-til-sidetrafikken krydser kameraets synsfelt.
- Det bedste område for bevægelsesregistrering er 1,5 til 6 meter fra kameraets placering.

Batterilevetid

Brug disse tip til at maksimere kameraets batterilevetid:

- Brug ikke-genopladelige batterier af høj kvalitet.
- Brug effektindstillingen Optimeret eller bedste batterilevetid.
- Konfigurer dine kameraer til at optage korte videoer.
- Placer kameraet tæt på basestationen, op til en maksimal afstand på 90 meter.
- Anbring ikke dit Arlo-system nær flere WiFi-routere.

Disse miljøfaktorer kan forkorte kameraets batterilevetid:

- Hvis du placerer kameraet i temperaturer under 0 °C.
- Hvis du placerer kameraer i lyssvage områder, der kræver, at de infrarøde sensorer arbejder hårdere.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoet og Every Angle Covered er varemærker tilhørende Arlo Technologies, Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. Andre varemærker er kun til reference.

Overholdelse

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav, gå til www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irland




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Juli 2018



201-24073-01