



arlo®

Kurzanleitung



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für Arlo entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung, um wichtige Informationen zur Inbetriebnahme Ihres neuen Arlo Systems zu erhalten.

Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Arlo, bevor Sie Ihr Produkt zum Händler zurückbringen. Die meisten Fragen können wir Ihnen über unser Online Support Center beantworten: <https://www.arlo.com/support/>.

Lieferumfang



Arlo Basisstation



Kabellose
Arlo Kamera



CR123-Li-Ionen-Batterie



Netzteil der
Basisstation
(je nach Region
unterschiedlich)



Netzwerkabel



Wandmontage




Montageschrauben
und Dübel

App herunterladen

Laden Sie die kostenlose Arlo App herunter, und legen Sie los.

Die Arlo App führt Sie durch die Einrichtung und Installation Ihrer Basisstation und der Kamera.



Kamera platzieren oder montieren

Sie können Ihre Kamera auf einer flachen Oberfläche platzieren oder sie an der Wand montieren. Wählen Sie einen Ort mit einem freien Sichtfeld und einem guten Signal zur Basisstation.


Hinweis: Die WLAN-Reichweite kann durch Baumaterialien oder Objekte, sowie durch Interferenzen von anderen WLAN-Netzwerken beeinträchtigt werden.

➤ So verwenden Sie die Wandhalterung:

1. Befestigen Sie die Schraube für die Halterung in der Wand.

Wenn Sie die Kamera an einer Trockenbauwand montieren, sollten Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel für Trockenbauwände verwenden.

2. Hängen Sie die Halterung an die Schraube.



Praktische Tipps



Bewegungserkennung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bewegungserkennung zu optimieren:

- Bringen Sie Ihre Arlo Kamera in einer Höhe von mindestens 2,1 Metern über dem Boden an und richten Sie die Kamera leicht nach unten aus.
- Bringen Sie Ihre Kamera in einer Entfernung von 3,0 bis 4,6 Metern zu einer erwarteten Bewegung an.
- Stellen Sie sicher, dass von Seite zu Seite erfolgreiche Bewegungen im Blickfeld der Kamera liegen.
- Die optimale Bewegungserkennung ist in einem Abstand zur Kamera zwischen 1,5 und 6 Meter gegeben.

Akkubetriebsdauer

Mit den folgenden Tipps können Sie die Laufzeit der Batterie Ihrer Kamera maximieren:

- Verwenden Sie hochwertige, nicht wiederaufladbare Batterien.
- Verwenden Sie die Energieeinstellung Optimal oder Höchste Akku-/ Batterielaufzeit.
- Konfigurieren Sie Ihre Kameras so, dass sie kürzere Videos aufzeichnen.
- Positionieren Sie die Kamera in der Nähe Ihrer Basisstation, mit einer maximalen Entfernung von 90 Metern.
- Platzieren Sie Ihr Arlo System nicht in der Nähe mehrerer WLAN-Router.

Die folgenden Faktoren wirken sich auf die Batteriebetriebsdauer Ihrer Kamera aus:

- Positionieren Ihrer Kameras in Temperaturen unter 0 °C.
- Positionieren Ihrer Kameras in schwach beleuchteten Umgebungen, die eine stärkere Leistung der Infrarotsensoren erforderlich machen.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, das Arlo Logo und Every Angle Covered sind Marken von Arlo Technologies, Inc. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc. Andere Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

Vorschrifteneinhaltung

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ireland




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Juli 2018



201-24066-01