



arlo[®]

Guida introduttiva



Benvenuto

Grazie per aver scelto Arlo.

Continua a leggere per ottenere informazioni importanti su come installare il nuovo sistema Arlo e su come utilizzarlo.

Se hai bisogno di aiuto, contatta Arlo prima di restituire il prodotto al negozio. La maggior parte delle richieste può essere gestita tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://www.arlo.com/support/>.

Contenuto della confezione



Stazione base Arlo



Videocamera Arlo
senza fili



Batteria al litio 123



Adattatore di
alimentazione della
stazione base
(varia in base
all'area geografica)



Cavo Ethernet



Montaggio a parete



Ancoraggi e viti
di montaggio

Ottieni l'app

Scarica gratuitamente l'app Arlo per iniziare.

L'app Arlo ti guiderà attraverso l'installazione e configurazione della tua stazione base e videocamera.




Posiziona o installa la videocamera

Puoi posizionare la tua videocamera su una superficie piana, oppure puoi fissarla a una parete. Scegli la posizione in modo che il campo di visione sia chiaro e senza ostacoli e il segnale con la stazione base sia buono.

Nota: la copertura della rete WiFi può essere alterata da ostacoli come materiali di costruzione, oggetti (che possono bloccare il segnale WiFi), oppure interferenze di altre reti WiFi.

➤ Per utilizzare il montaggio a parete:

1. Fissa la vite di montaggio alla parete.
Se il montaggio della videocamera avviene su un muro di cartongesso, utilizza gli ancoraggi in plastica per cartongesso forniti in dotazione.
2. Aggancia il supporto di montaggio alla vite.



Suggerimenti utili



Rilevamento dei movimenti

Per ottimizzare il rilevamento dei movimenti, esegui le seguenti operazioni:

- Installa la videocamera Arlo ad almeno 2,1 metri di altezza dal pavimento o da terra e inclinala leggermente verso il basso.
- Posiziona la videocamera entro 3,0 -4,6 metri dal luogo in cui è previsto il movimento.
- Verifica che il traffico da lato a lato attraversi il campo visivo della videocamera.
- Il posizionamento migliore per il rilevamento dei movimenti varia da 1,5 a 6 m dalla posizione della videocamera.

Durata della batteria

Utilizza questi suggerimenti per ottimizzare la durata delle batterie della videocamera:

- Utilizza batterie non ricaricabili di alta qualità.
- Utilizza l'impostazione dell'alimentazione "durata della batteria ottimizzata o migliore".
- Configura le videocamere per registrare video più brevi.
- Posiziona la videocamera in prossimità della stazione base, a una distanza massima di 90 metri.
- Non posizionare il sistema Arlo vicino a più router WiFi.

Questi fattori ambientali possono ridurre la durata della batteria della videocamera:

- Il posizionamento delle videocamere in ambienti con temperature inferiori a 0 °C.
- Il posizionamento delle videocamere in ambienti con scarsa luminosità, che comporta un utilizzo maggiore dei sensori a infrarossi.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, il logo Arlo ed Every Angle Covered sono marchi di Arlo Technologies, Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc. Gli altri marchi sono utilizzati a solo scopo informativo.

Conformità

Per informazioni sulla conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irlanda




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com/it

www.arlo.com/support

Novembre 2018



201-24068-02