



arlo[®]

Beknopte handleiding



Welkom

Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo.

Blijf lezen voor belangrijke informatie om je nieuwe Arlo-systeem startklaar te maken.

Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Arlo voordat je het product terugstuurt naar de winkel. De meeste vragen kunnen worden beantwoord via ons online ondersteuningscentrum op <https://www.arlo.com/support/>.

Wat zit er in de doos?



Arlo-basisstation



Arlo draadloze camera



123-lithiumbatterij



Netvoedingsadapter voor basisstation (verschilt per regio)



Ethernet-kabel



Wandbevestiging



Schroeven voor montage en verankeringen

De app downloaden

Download de gratis Arlo-app en ga aan de slag.

De Arlo-app begeleidt je door de installatie en instellingen van je basisstation en camera.




Je camera plaatsen of bevestigen

Je kunt je camera op een vlak oppervlak zetten of aan een wand bevestigen. Kies een plek waar je een duidelijk, onbelemmerd zicht hebt en er een goed signaal naar het basisstation is.


Opmerking: Het WiFi-bereik kan door bouw materiaal of voorwerpen die het WiFi-sig naal blokkeren en door interferentie van andere WiFi-netwerken worden beïnvloed.

➤ De wandsteun gebruiken:

1. Draai de bevestigingsschroef stevig in de wand.
Als je de camera tegen een wand van gipsplaten bevestigt, zorg dan dat je de meegeleverde plastic muurankers voor gipsplaat gebruikt.
2. Hang de steun aan de schroef.



Handige tips



Bewegingsdetectie

Om de bewegingsdetectie te optimaliseren, ga je als volgt te werk:

- Bevestig je Arlo-camera minimaal 2,1 meter boven de vloer of de grond en richt het apparaat licht naar beneden.
- Plaats je camera binnen 3,0-4,6 meter afstand van de plek waar beweging wordt verwacht.
- Zorg ervoor dat zijwaarts verkeer het gezichtsveld van de camera kruist.
- Het beste gebied voor bewegingsdetectie is 1,5 tot 6 meter vanaf de camerapositie.

Levensduur batterij

Gebruik deze tips om de levensduur van je camerabatterij te maximaliseren:

- Gebruik hoogwaardige niet-oplaadbare batterijen.
- Gebruik de energie-instelling Beste batterijlevensduur.
- Configureer je camera's om kortere video's op te nemen.
- Plaats je camera dicht bij het basisstation, tot een maximale afstand van 90 meter.
- Plaats je Arlo-systeem niet in de buurt van meerdere WiFi-routers.

Deze omgevingsfactoren kunnen de levensduur van je batterij verkorten:

- Als je je camera's bij temperaturen onder 32 °F (0 °C) gebruikt.
- Als je je camera's onder slechte lichtomstandigheden gebruikt, waardoor infraroodsensors harder moeten werken.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, het Arlo-logo en Every Angle Covered zijn handelsmerken van Arlo Technologies, Inc. App Store is een gedeponeerd servicemerk van Apple Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Overige handelsmerken zijn alleen voor referentiedoeleinden.

Naleving van wettelijke voorschriften

Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vind je op www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ierland




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Juli 2018



201-24071-01