



arlo[®]

Hurtigstartveiledning



Velkommen

Takk for at du valgte Arlo.

Nedenfor finner du viktig informasjon som hjelper deg med å ta i bruk det nye Arlo-systemet.

Hvis du trenger hjelp, kontakter du Arlo før du returnerer produktet til butikken. De fleste spørsmål kan besvares gjennom kundestøttesenteret vårt på Internett, på <https://www.arlo.com/support/>.

Innholdet i esken



Arlo-basestasjon



Trådløst
Arlo-kamera



Litium 123-batteri



Strømadapter
for basestasjon
(varierer fra region
til region)



Ethernet-kabel



Veggmontering



Skruer og ankere
for montering

Skaff deg appen

Last ned den kostnadsfrie Arlo-appen for å komme i gang.

Arlo-appen veileder deg gjennom konfigurering og installasjon av basestasjon og kamera.




Plassere eller montere kameraet

Du kan plassere kameraet på et flatt underlag, eller du kan montere det på en vegg. Velg et sted med et klart synsfelt uten hindringer og med et godt signal til basestasjonen.

Merk: WiFi-nettverket kan bli påvirket av bygningsmaterialer eller gjenstander som blokkerer WiFi-signaler, og av forstyrrelser fra andre WiFi-nettverk.

➤ Slik bruker du veggmonteringsenheten:

1. Fest monteringskruen til vegg.
Hvis du skal montere kameraet på gipsplater, må du bruke plastfestene til gipsplater som følger med.
2. Heng braketten på skruen.



Nyttige tips



Bevegelsesregistrering

Gjør følgende for å optimalisere bevegelsesregistrering:

- Monter Arlo-kameraet minst 2,1 meter over gulvet eller bakken, og vinkle det litt nedover.
- Plasser kameraet innenfor 3,0–4,6 meter fra der bevegelse forventes.
- Kontroller at trafikk fra side til side krysser kameraets synsfelt.
- Det beste området for bevegelsesregistrering er 1,5 til 6 meter fra kameraet.

Batterilevetid

Følg disse tipsene for å maksimere kameraets batterilevetid:

- Bruk batterier av høy kvalitet som ikke er oppladbare.
- Bruk innstillingen for optimalisert eller beste batterilevetid.
- Konfigurer kameraene for å ta opp kortere videoer.
- Plasser kameraet i nærheten av bæsestasjonen, opptil en maksimal avstand på 90 meter.
- Ikke plasser Arlo-systemet i nærheten av flere WiFi-rutere.

Disse miljømessige faktorene kan forkorte kameraets batterilevetid:

- Plassering av kameraene i temperaturer under 0 °C.
- Plassering av kameraene i områder med lite lys, som innebærer at de infrarøde sensorene må jobbe hardere.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logoen og Every Angle Covered er varemærker som tilhører Arlo Technologies, Inc. App Store er et tjenestemærke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Play-logoen er varemærker som tilhører Google Inc. Andre varemærker er kun ment som referanse.

Samsvar

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irland




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

November 2018



201-24076-02