



arlo®

Skrócona instrukcja obsługi



Witamy!

Dziękujemy za wybranie urządzenia Arlo.

W dalszej części tego dokumentu znajdują się ważne informacje na temat konfiguracji i pracy zakupionego systemu Arlo.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z firmą Arlo, zanim zwrócisz produkt do sklepu. Odpowiedzi na większość pytań znajdziesz w naszym internetowym centrum pomocy technicznej <https://www.arlo.com/support/>.

Zawartość pudełka



Stacja bazowa Arlo



Bezprzewodowa kamera Arlo



Bateria litowa typu 123



Zasilacz sieciowy stacji bazowej (różny w zależności od regionu)



Kabel Ethernet



Wspornik



Wkręty i zaczepy montażowe

Pobieranie aplikacji

Pobierz darmową aplikację Arlo, aby rozpocząć.

Aplikacja Arlo prowadzi użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji stacji bazowej i kamery.




Umieszczanie lub montaż kamery

Kamerę możesz umieścić na płaskiej powierzchni albo zamontować na ścianie. Wybierz lokalizację z wyraźnym, niezablokowanym polem widzenia i mocnym sygnałem stacji bazowej.

Uwaga: Zasięg WiFi może zostać zakłócony przez materiały budowlane lub przedmioty blokujące sygnały WiFi, a także przez sygnał innych sieci WiFi.

➤ Aby skorzystać z zestawu do montażu ściennego:

1. Wkręć śrubę montażową w ścianę.
W przypadku montażu kamery na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych należy skorzystać z dołączonych plastikowych zaczepów do montażu na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych.
2. Powieś uchwyt na śrubie.



Przydatne wskazówki



Czujnik ruchu

Aby zoptymalizować czujnik ruchu, wykonaj następujące czynności:

- Zamontuj kamerę Arlo co najmniej 2,1 m nad podłożem i nachyl ją lekko w dół.
- Umieść kamerę w odległości 3–4,6 m od miejsca, które ma być monitorowane.
- Upewnij się, że pole widzenia kamery obejmuje miejsce ruchu.
- Najlepszy obszar dla czujnika ruchu to odległość 1,6–6 m od kamery.

Czas pracy baterii

Wykorzystaj te wskazówki, aby zmaksymalizować czas pracy baterii kamery:

- Korzystaj z wysokiej jakości baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
- Korzystaj z ustawień Zoptymalizowana lub Najdłuższa żywotność baterii.
- Skonfiguruj kamerę, aby nagrywała krótsze filmy.
- Umieść kamerę blisko stacji bazowej (w maksymalnej odległości 90 m).
- Nie umieszczaj systemu Arlo w pobliżu wielu routerów WiFi.

Poniższe czynniki środowiskowe mogą skrócić czas pracy baterii kamery:

- Korzystanie z kamer w temperaturze poniżej 0°C.
- Korzystanie z kamer w słabo oświetlonych obszarach, które wymagają intensywniejszej pracy czujników podczerwieni.

© 2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, logo Arlo oraz Every Angle Covered są znakami towarowymi firmy Arlo Technologies, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Pozostałe znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.

Zgodność z przepisami

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE można zapoznać się pod adresem www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Irlandia




Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Listopad 2018 r.



201-24075-02