



arlo®

Ghid de pornire rapidă



## Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales Arlo.

Continuați să citiți aceste informații importante pentru a vă ajuta să mențineți în funcțiune noul dvs. sistem Arlo.

Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Arlo înainte de a returna produsul în magazin. Puteți primi răspuns la majoritatea întrebărilor prin intermediul centrului nostru de asistență online de la adresa <https://www.arlo.com/support/>.

## Conținutul cutiei



Stație de bază Arlo



Cameră fără cablu Arlo



Baterie cu litiu 123



Adaptor de alimentare stație de bază (variază în funcție de regiune)



Cablu Ethernet



Suport de perete



Ancore și suruburi de fixare

## Descărcați aplicația

Pentru a începe, descărcați aplicația Arlo gratuită.

Aplicația Arlo vă ghidează în procesele de configurare și instalare a stației de bază și a camerei.




## Amplasați sau montați camera

Puteți așeza camera pe o suprafață plană sau o puteți monta pe un perete. Alegeți o locație cu un câmp de vizualizare clar, neobstrucționat și cu un semnal bun la stația de bază.

**Notă:** Raza de acoperire WiFi poate fi afectată de materialele de construcții sau de obiectele care blochează semnalele WiFi și prin interferențe de la alte rețele WiFi.

### ➤ Pentru a utiliza suportul de perete:

1. Fixați șurubul de montare în perete.  
Dacă montați camera pe un perete din gips-carton, folosiți dispozitivele de fixare din plastic oferite.
2. Agățați suportul de șurub.



## Sfaturi utile



### Senzor de detectare a mișcării

Pentru a optimiza senzorul de detectare a mișcării, efectuați următoarele:

- Montați camera dvs. Arlo la o distanță de cel puțin 7 ft. (2,1 metri) deasupra podelei sau solului și orientați ușor unghiul acesteia în jos.
- Amplasați camera pe o rază de 10-15 ft. (3,0-4,6 metri) de locul unde este estimată mișcarea.
- Asigurați-vă că traficul din ambele părți este capturat de câmpul vizual al camerei.
- Cea mai bună rază pentru detectarea mișcării este de 5 până la 20 ft. (1,5 până la 6 metri) de la poziția camerei.

### Durata de viață a bateriei

Utilizați aceste sfaturi pentru a maximiza durata de viață a bateriei camerei:

- Utilizați bateriile care nu pot fi reîncărcate, de calitate superioară.
- Utilizați setarea Optimized (Optimizat) sau Best Battery Life (Cea mai lungă durată de viață a bateriei).
- Configurați camerele pentru a înregistra videoclipuri mai scurte.
- Poziționați camera în apropierea stației de bază, până la o distanță maximă de 300 ft. (90 metri).
- Nu amplasați sistemul Arlo în apropierea mai multor routere WiFi.

Acești factori de mediu pot scurta durata de viață a bateriei camerei dvs.:

- Amplasarea camerelor dvs. la temperaturi sub 32°F (0°C).
- Amplasarea camerelor dvs. în zone cu lumină redusă care necesită senzori cu infraroșu pentru a funcționa mai greu.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, sigla Arlo și Every Angle Covered sunt mărci comerciale ale Arlo Technologies, Inc. App Store este marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. Alte mărci comerciale sunt utilizate numai în scop de referință.

## Conformitate

Pentru informații privind respectarea normelor, accesați [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).



Arlo International, Ltd.  
Floor 3, Building 3 University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, Ireland




Arlo Technologies, Inc.  
2200 Faraday Ave. Suite 150  
Carlsbad, CA 92008 SUA

[www.arlo.com](http://www.arlo.com)

[www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support)

Iulie 2018



201-24079-01