



arlo<sup>®</sup>

Snabbstartsguide



## Välkommen

Tack för att du har valt Arlo.

Läs vidare för att få viktig information som hjälper dig att få igång ditt nya Arlo-system.

Om du behöver hjälp, kontakta Arlo innan du returnerar produkten till butiken. De flesta frågor kan besvaras via vårt onlinesupportcenter på <https://www.arlo.com/support/>.

## Vad finns i lådan



Arlo-basstation



Trådlös Arlo-kamera



Litium 123-batteri



Nätadapter för basstationen (varierar beroende på region)



Ethernet-kabel



Väggmontering



Skruvvar och fästen för montering

## Ladda ned appen

Ladda ned den kostnadsfria Arlo-appen för att komma igång.

Arlo-appen vägleder dig genom konfigurationen och installationen av basstationen och kameran.




## Placera eller montera kameran

Du kan placera kameran på en plan yta, eller så kan du montera den på en vägg. Välj en plats med ett tydligt synfält utan blockerande föremål och där den har en stark signal till basstationen.


**Obs!** WiFi-räckvidden kan påverkas av byggmaterial eller föremål som blockerar WiFi-signaler och av störningar från andra WiFi-nätverk.

### ➤ Använda väggfästet:

1. Fäst monteringskruven på väggen.  
Om du monterar kameran på en gipsskiva använder du plastfästena för gipsskivor som medföljer.
2. Häng fästet på skruven.



## Praktiska tips



### Rörelseidentifiering

Gör följande om du vill optimera rörelseidentifieringen:

- Montera din Arlo-kamera minst 2,1 meter ovanför golvet eller marken och vinkla den en aning nedåt.
- Placera kameran på 3,0-4,6 meters avstånd från området där du tror rörelsen kommer uppstå.
- Se till att trafik som går sida-till-sida passerar kameran's siktfält.
- Det bästa området för rörelseidentifiering är 1,5 till 6 meter från kameran.

### Batteriets livslängd

Använd de här tipsen för att maximera kameran's batterilivslängd:

- Använd högkvalitativa, icke-laddningsbara batterier.
- Använd ströminställningarna Optimized (optimerad) eller Best Battery Life (bäst batterilivslängd).
- Konfigurera dina kameror så att de spelar in kortare videoklipp.
- Placera kameran nära basstationen, upp till högst 90 meter.
- Placera inte Arlo-systemet nära flera WiFi-routrar.

Följande faktorer i omgivningen kan förkorta livslängden på kameran's batteri:

- Kamerorna placeras i temperaturer under 0 °C.
- Kamerorna placeras i områden med svag belysning som gör att de infraröda sensorerna måste arbeta hårdare.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logotypen och Every Angle Covered är varumärken som tillhör Arlo Technologies, Inc. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. Andra varumärken är endast avsedda som referens.

## Efterlevnad

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).



Arlo International, Ltd.  
Floor 3, Building 3 University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, Ireland




Arlo Technologies, Inc.  
2200 Faraday Ave. Suite 150  
Carlsbad, CA 92008 USA

[www.arlo.com](http://www.arlo.com)

[www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support)

Juli 2018



201-24072-01