

© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle CoveredはArlo Technologies, Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。その他の商標は参照目的のために記載されています。

EU適合宣言書や、米国連邦通信委員会およびカナダ産業省の電子ラベル情報など、法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください。

2020年10月



201-50346-02

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA



Essential屋内用カメラの セットアップ

1. micro USBケーブルを接続し、電源アダプターを屋内の電源コンセントに差し込みます。
2. Arloアプリをダウンロードし、アプリのガイドに沿って、Arlo Essential屋内用カメラをセットアップします。



同梱物



Essential
屋内用カメラ



壁掛け用プレート



Micro USBケーブル
(屋内での使用専用)



電源アダプター



ネジキット

お困りですか？

お気軽にご相談ください。

www.arlo.com/support にアクセスすると、すぐに回答を得たり、次のようなリソースを確認したりすることができます。

- How-toビデオ
- トラブルシューティングのヒント
- その他のサポートリソース