

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Les autres marques commerciales sont utilisées à des fins de référence.

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur [www.arlo.com/about/regulatory/](http://www.arlo.com/about/regulatory/).



Arlo Technologies Intl. Ltd.  
Ground Floor, Building 3  
University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, T12 EF21  
Irlande

Avril 2020



201-50257-02

Arlo Technologies, Inc.  
2200 Faraday Avenue, Suite 150  
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis



## Configuration de votre caméra Floodlight Pro 3


1. Téléchargez l'application Arlo.



Télécharger dans  
l'App Store


DISPONIBLE SUR  
Google Play

2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter et fixer votre Floodlight.



## Contenu de l'emballage

---



Pro 3 Floodlight Camera




Plaque murale



XL Rechargeable Battery



Kit de vis



Câble de recharge



Adaptateur  
secteur

## Besoin d'aide ?

---

Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur [www.arlo.com/support](http://www.arlo.com/support) pour obtenir des réponses rapides et des ressources :

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Numéro de téléphone de l'assistance Arlo pour votre emplacement