

© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arloロゴ、Every Angle CoveredはArlo Technologies, Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。その他の商標は参照目的のために記載されています。


EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/を参照してください。



Arlo Pro 3カメラのセットアップ

1. カメラにバッテリーを挿入します。

カメラがアカウントに追加されるまで、カバーは外したままにしておきます。



2. Arloアプリを使用して、アプリのガイドに沿ってPro 3ワイヤレスカメラを追加します。



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

2019年8月



201-50035-02



同梱物の確認



Arlo Pro 3カメラ



充電式バッテリー



カメラマウント



充電ケーブル

ヘルプが必要な場合

弊社がご対応いたします。

www.arlo.com/support にアクセスすると、すぐに回答を得ることや、次のようなリソースを確認することができます。

- 使い方ビデオ
- トラブルシューティングのヒント
- お客様の国や地域のArloサポートの電話番号